

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。



故障かな?と思ったら

■ランプが点灯しない	1.ランプは確実に接続されているか? 2.グロースタータのゆるみはないか? 3.新しいランプに交換してみる 4.新しいグロースタータに交換してみる	■点滅を繰り返す ■ランプ両端が極端に黒ずむ	ランプの寿命です 新しいランプに交換してください。
------------	--	---------------------------	------------------------------

仕様

形 名	定 格 電 圧	適 合 ラ ン プ	適合グロースタータ
BVW2061・2071・2081	100V	FML18×1	FG-1E×1
BVW3161・3171・3181	100V	FML27×1	FG-1E×1

アフターサービス

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が最寄りの三菱電機お客様相談窓口へお問い合わせください。

光新呼吸。

三菱電機照明株式会社

〒247 神奈川県鎌倉市大船 5-1-1 ☎ 鎌倉 (0467) 41-2728

三菱電機照明営業部(首都圏)	〒110 東京都台東区東上野 4-10-3 (浅野ビル) ☎東京 (03) 3847-4127	三菱電機ライフテック西日本	〒733 広島市西区南工センター 6-2-17 ☎広島 (082) 278-1310
三菱電機照明営業部(関西圏)	〒530 大阪市北区堂島 2-2-2 (近鉄堂島ビル) ☎大阪 (06) 347-2708	三菱電機ライフテック西日本・四国支社	〒751-17 岡山県瀬川郡瀬川町大字川東下 71-71 ☎高松 (087) 79-1066
三菱電機照明営業部(関西特設営業所)	〒530 大阪市北区堂島 2-2-2 (近鉄堂島ビル) ☎大阪 (06) 347-2731	三菱電機ライフテック九州	〒816 福岡市博多区板付 4-6-35 ☎福岡 (092) 571-4611
三菱電機ライフテック北海道	〒004 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 ☎札幌 (011) 893-1311	沖縄三菱電機販売所	〒801-22 沖縄県豊後市大山 7-12-1 ☎沖縄 (0988) 8-1111
三菱電機ライフテック東北	〒893 仙台市宮城野区日の出町 2-2-23 ☎仙台 (022) 231-2381	三菱電機ライフネットワーク・北海道本部	〒004 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 ☎札幌 (011) 893-1340
三菱電機ライフテック関東	〒331 大田市大田町 4-2-98 (三菱電機大田ビル) ☎大田 (028) 651-3211	三菱電機ライフネットワーク・東北本部	〒983 仙台市宮城野区日の出町 2-2-23 ☎仙台 (022) 231-2841
三菱電機ライフテック東京	〒110 東京都台東区東上野 4-10-3 (浅野ビル) ☎東京 (03) 3847-4101	三菱電機ライフネットワーク・首都圏本部	〒110 東京都台東区東上野 4-10-3 (浅野ビル) ☎東京 (03) 3847-4101
三菱電機ライフテック中部	〒461 名古屋市中区東栄 1-4-3 (大田ビル) ☎名古屋 (052) 972-7211	三菱電機ライフネットワーク・関西本部	〒530 大阪市淀川区日本橋東 3-10-6 ☎大阪 (06) 533-3764
三菱電機ライフテック中部・北陸支社	〒920 金沢市小坂町 81 ☎金沢 (0762) 52-1158	三菱電機ライフネットワーク・西日本本部	〒733 広島市西区南工センター 6-2-17 ☎広島 (082) 278-6007
三菱電機ライフテック関西	〒584 吹田市江坂町 2-7-8 ☎大阪 (06) 338-7061	三菱電機ライフネットワーク・九州本部	〒816 福岡市博多区板付 4-6-35 ☎福岡 (092) 591-5308

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

蛍光灯ブラケット (防雨型)

形名 BVW2061・BVW2071・BVW2081
BVW3161・BVW3171・BVW3181

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして、ありがとうございます。

お客さまへ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

- 取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意 の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

⊘ 禁 止	⚠ 厳 守	⊘ 接触禁止
⊘ 分解禁止	⚡ アース工事	

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの		
金属やごみを差し込まない 器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因	引火する危険のある雰囲気 で使わない 可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因	お客様自身で分解・改造は しない 火災・感電の原因
取付面に凸凹があると防水性 が損なわれ、 絶縁不良により感電の原因	電源を入れたまま、ランプ 交換やお手入れをしない。 感電の原因	取付方向指示のある器具は、本体 表示ならびに取扱説明書に従う 指定以外の取付けは、 器具落下・火災・感電の原因
布や紙など燃えやすいもので 覆ったり、かぶせない 火災・感電の原因	煙が出たり、変な臭いがしたら すぐに電源スイッチを切る 火災・感電の原因	施工に関しては内線規定・電気 設備技術基準に従い行う
アース工事は電気設備の技術基準 に従い行う アースが不完全な場合 火災・感電の原因	指定太さの電源線を指定長さに被覆 をはがして速結端子の奥まで 差し込む。差し込み接触不良に より火災・感電の原因	

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、損害または家屋・家財などの損害に結びつくもの		
この器具は壁面取付け専用の 器具です。床面および天井で のご使用できません。	風呂場など、水や湿気の多い 場所で使用しない。 火災・感電の原因	表示された電源電圧以外の電圧 で使用しない。 火災・感電の原因
ドアの開閉で当たる部分に照 明器具を取付けない 破損して落下の原因	器具表示の指定W (ワット) 数 のランプ以外は使わない 過熱して火災の原因	使用地域の周波数 (50Hz又は 60Hz) 以外の周波数で使 用しない。 火災の原因
点灯中及び消灯直後のランプ には触らない 高温のため やけどの原因	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して けがの原因	高温 (40℃以上) な場所で使 わない 落下・感電・火災の原因
ランプはソケットに確実に取付 ける 不完全な取付けは落下の原因	カバー・グローブの取付けは 取扱説明書に従って確実に 行う 取付けが不完全な場合は 落下の原因	破損をしたり異常を感じた場合は、 直ちに電源を切り、お買い上げ の販売店、工事店にご相談ください。

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。



故障かな?と思ったら

■ランプが点灯しない	1.ランプは確実に接続されているか? 2.グロースタータのゆるみはないか? 3.新しいランプに交換してみる 4.新しいグロースタータに交換してみる	■点滅を繰り返す ■ランプ両端が極端に黒ずむ	ランプの寿命です 新しいランプに交換してください。
------------	--	---------------------------	------------------------------

仕様

形 名	定 格 電 圧	適 合 ラ ン プ	適合グロースタータ
BVW2061・2071・2081	100V	FML18×1	FG-1E×1
BVW3161・3171・3181	100V	FML27×1	FG-1E×1

アフターサービス

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が最寄りの三菱電機お客様相談窓口へお問い合わせください。

光新呼吸。

三菱電機照明株式会社

〒247 神奈川県鎌倉市大船 5-1-1 ☎ 鎌倉 (0467) 41-2728

三菱電機照明営業部(首都圏)	〒110 東京都台東区東上野 4-10-3 (浅野ビル) ☎東京 (03) 3847-4127	三菱電機ライフテック西日本	〒733 広島市西区南工センター 6-2-17 ☎広島 (082) 278-1310
三菱電機照明営業部(関西圏)	〒530 大阪市北区堂島 2-2-2 (近鉄堂島ビル) ☎大阪 (06) 347-2708	三菱電機ライフテック西日本・四国支社	〒751-17 岡山県瀬戸市瀬戸町大字川東下 71-71 ☎高松 (087) 79-1066
三菱電機照明営業部(関西特設営業所)	〒530 大阪市北区堂島 2-2-2 (近鉄堂島ビル) ☎大阪 (06) 347-2731	三菱電機ライフテック九州	〒816 福岡市博多区板付 4-6-35 ☎福岡 (092) 571-4611
三菱電機ライフテック北海道	〒004 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 ☎札幌 (011) 893-1311	沖縄三菱電機販売所	〒801-22 沖縄県豊後市大山 7-12-1 ☎沖縄 (0988) 8-1111
三菱電機ライフテック東北	〒893 仙台市宮城野区日の出町 2-2-23 ☎仙台 (022) 231-2381	三菱電機ライフネットワーク・北海道本部	〒004 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 ☎札幌 (011) 893-1340
三菱電機ライフテック関東	〒331 大田市大田町 4-2-98 (三菱電機大田ビル) ☎大田 (028) 651-3211	三菱電機ライフネットワーク・東北本部	〒983 仙台市宮城野区日の出町 2-2-23 ☎仙台 (022) 231-2841
三菱電機ライフテック東京	〒110 東京都台東区東上野 4-10-3 (浅野ビル) ☎東京 (03) 3847-4101	三菱電機ライフネットワーク・首都圏本部	〒110 東京都台東区東上野 4-10-3 (浅野ビル) ☎東京 (03) 3847-4101
三菱電機ライフテック中部	〒461 名古屋市中区東栄 1-4-3 (大田ビル) ☎名古屋 (052) 972-7211	三菱電機ライフネットワーク・関西本部	〒530 大阪市淀川区日本橋東 3-10-6 ☎大阪 (06) 533-3764
三菱電機ライフテック中部・北陸支社	〒920 金沢市小坂町 81 ☎金沢 (0762) 52-1158	三菱電機ライフネットワーク・西日本本部	〒733 広島市西区南工センター 6-2-17 ☎広島 (082) 278-6007
三菱電機ライフテック関西	〒584 吹田市江坂町 2-7-8 ☎大阪 (06) 338-7061	三菱電機ライフネットワーク・九州本部	〒816 福岡市博多区板付 4-6-35 ☎福岡 (092) 591-5308

MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

蛍光灯ブラケット (防雨型)

形名 BVW2061・BVW2071・BVW2081
BVW3161・BVW3171・BVW3181

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきまして、ありがとうございます。

お客様へ

- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

- 取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

図記号の意味は次のとおりです。

- 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、△警告 △注意 の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。

⊘ 禁 止	⚠ 厳 守	⊘ 接触禁止
⊘ 分解禁止	⚡ アース工事	

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの		
金属やごみを差し込まない 器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因	引火する危険のある雰囲気 で使わない 可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因	お客様自身で分解・改造は しない 火災・感電の原因
取付面に凸凹があると防水性 が損なわれ、 絶縁不良により感電の原因	電源を入れたまま、ランプ 交換やお手入れをしない。 感電の原因	取付方向指示のある器具は、本体 表示ならびに取扱説明書に従う 指定以外の取付けは、 器具落下・火災・感電の原因
布や紙など燃えやすいもので 覆ったり、かぶせない 火災・感電の原因	煙が出たり、変な臭いがしたら すぐに電源スイッチを切る 火災・感電の原因	施工に関しては内線規定・電気 設備技術基準に従い行う
アース工事は電気設備の技術基準 に従い行う アースが不完全な場合 火災・感電の原因	指定太さの電源線を指定長さに被覆 をはがして速結端子の奥まで 差し込む。差し込み接触不良に より火災・感電の原因	

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、損害または家屋・家財などの損害に結びつくもの		
この器具は壁面取付け専用の 器具です。床面および天井で のご使用できません。	風呂場など、水や湿気の多い 場所で使用しない。 火災・感電の原因	表示された電源電圧以外の電圧 で使用しない。 火災・感電の原因
ドアの開閉で当たる部分に照 明器具を取付けない 破損して落下の原因	器具表示の指定W (ワット) 数 のランプ以外は使わない 過熱して火災の原因	使用地域の周波数 (50Hz又は 60Hz) 以外の周波数で使 用しない。 火災の原因
点灯中及び消灯直後のランプ には触らない 高温のため やけどの原因	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して けがの原因	高温 (40℃以上) な場所で使 わない 落下・感電・火災の原因
ランプはソケットに確実に取付 ける 不完全な取付けは落下の原因	カバー・グローブの取付けは 取扱説明書に従って確実に 取付けが不完全な場合は 落下の原因	破損をしたり異常を感じた場合は、 直ちに電源を切り、お買い上げ の販売店、工事店にご相談ください。